Guía rápida administrador SNMP

V. 1.0

1. Examinar



1-Puerto Ethernet (10 / 100BaseT)
2-Puerto del sensor
3-Líneas doradas: se conecta

a la ranura de la UPS.

4-Indicación LED del estado

del puerto Ethernet

me SNMP SNMP II (Sólo para 3phase UPS en línea)

Indicación LED del puerto

Ethernet:

LED 100M (verde)	Destello	Puerto funciona a 100 Mbit / s	
	Apagado La tarjeta no está conectado a la rec		
LED 10M (amarillo)	Destello	o Puerto funciona a 10 Mbit / s	
	Apagado	La tarjeta no está conectado a la red	

2. Instalación y Conexión

Siga los pasos siguientes para instalar y conectar el administrador SNMP:

- Paso 1: Retire la cubierta de la ranura inteligente en el panel posterior del UPS y retener los tornillos
- **Paso 2:** Deslice la tarjeta en la ranura abierta y asegura con los tornillos desde el paso 1. (véase la imagen 2.1)







Consulte la Imagen 2.2 para conectar el administrador SNMP.

Paso 3: Cable de conexión Ethernet al puerto Ethernet (RJ45) en el administrador SNMP.

Paso 4: Uso de un cable Ethernet más. Conecte un extremo al puerto del sensor en el administrador de SNMP y el otro extremo al dispositivo de monitoreo ambiental opcional.





3. Configuración

 a) Instale el software de monitoreo ViewPower Pro en su PC. Una vez que el software se ha instalado correctamente, aparecerá un ícono de enchufe en la bandeja. El administrador de SNMP se activará automáticamente. Seleccione "Administrador de SNMP" haciendo clic con el botón derecho del mouse.



b) Ingrese una dirección IP específica para buscar todos los dispositivos SNMP en el LAN. (El administrador de SNMP automáticamente recogerá la dirección IP del servidor por defecto a través de un servidor DHCP. Aplicará la dirección IP predeterminada de 192.168.103.230, la máscara de subred predeterminada como 255.255.255.0 y la puerta de enlace predeterminada como 0.0.0.0 sin un servidor DHCP.





c) El usuario puede modificar la configuración IP, actualización en línea, gestión de contraseñas, y el ajuste de dirección con excepción estática en la interfaz de administrador SNMP. Es necesario introducir la contraseña en cualquier proceso. La contraseña por defecto es 12345678.

Por favor, compruebe el manual de usuario del administrador SNMP para la configuración detallada.

4. Supervisión

Como en la imagen 4.1, seleccione "Abrir Monitor" haciendo clic en el botón derecho del ratón.



A continuación, se abrirá la vista del monitor. Referencia de la imagen 4.2.

Configuration Schedule View Format Language Hel	P User type:	Administrator Logout Graphic view
Unassigned		
(192.168.103.166_SNMPP01_0000000000000000000000000000000000	null(192.168.103.165_SNMPP01_0000000000000000000000000000000000	null(192.168.103.164_SNMPP02_0000000000000000000000000000000000
UPS information: 📀 Bypass mode Input information: 230 5//50.0Hz Output information: 230 5//50.0Hz Battery information: 41.0V/100%	Disconnected 📀	Disconnected 📀
null(192.168.103.163_SNMPP01_0000000000000000000000000000000000	null(192.168.103.162_SNMPP00_000000000000000000000000000000000	null(192.168.103.161_SNMPP03_0000000000000000000000000000000000
Disconnected 📀	Disconnected 📀	Disconnected 📀

Imagen 4.2

Por favor, compruebe el software Pro Viewpower para el funcionamiento detallado.